



PÉRGOLA ELIT

Toldo Fixado em Coluna ou Parede

Manual de instalação.



FIXAÇÃO SOBRE COLUNAS

- Manual ou Motorizada
- Identifique o local da instalação.
- Sendo motorizada, identifique a voltagem do motor e do local.
- Não coloque a embalagem diretamente no piso.
- Abra uma lona/tecido e então inicie a abertura.
- Esta lona/tecido vai proteger o conjunto.
- Utilizando estilete, tome muito cuidado para não danificar o tecido / estrutura.
- Observe / confira o distanciamento entre as colunas.
- Observe / confira o alinhamento das colunas.
- Utilize prumo para fixação das colunas.
- As guias devem ser fixadas exatamente paralelas.
- As guias devem formar 90° em relação ao ponto de fixação.
- Observe o nível do piso (as colunas devem ficar na mesma altura).
- Assista o vídeo abaixo.....

<https://www.youtube.com/watch?v=sfXjznPU0wo>



FIXAÇÃO PAREDE E COLUNA

- Manual ou Motorizada
- Identifique o local da instalação.
- Sendo motorizada, identifique a voltagem do motor e do local.
- Não coloque a embalagem diretamente no piso.
- Abra uma lona/tecido e então inicie a abertura.
- Esta lona/tecido vai proteger o conjunto.
- Utilizando estilete, tome muito cuidado para não danificar o tecido / estrutura.
- Observe / confira o distanciamento entre as colunas e parede.
- Observe / confira o alinhamento das colunas.
- Utilize prumo para fixação das colunas.
- As guias devem ser fixadas exatamente paralelas.
- As guias devem formar 90° em relação ao ponto de fixação.
- Observe o nível do piso (as colunas devem ficar na mesma altura).
- Assista o vídeo abaixo.....

<https://www.youtube.com/watch?v=xJKk5UfPBLA>

FIXAÇÃO ENTRE PAREDES

Manual ou Motorizada.

- Identifique o local da instalação.
- Sendo motorizada, identifique a voltagem do motor e do local.
- Não coloque a embalagem diretamente no piso.
- Abra uma lona/tecido e então inicie a abertura.
- Esta lona/tecido vai proteger o conjunto.
- Utilizando estilete, tome muito cuidado para não danificar o tecido / estrutura.
- Observe / confira o distanciamento entre as paredes.
- Observe / confira o alinhamento das paredes.
- As guias devem ser fixadas exatamente paralelas.
- As guias devem formar 90° em relação ao ponto de fixação.
- Observe o nível das guias em relação às paredes.
- Assista o vídeo abaixo.....

<https://www.youtube.com/watch?v=8J8JRdRlkow>



FERRAMENTAS

- 01 (uma) Furadeira de Impacto.
- Brocas de VÍDEA (8, 10, 12 e 16).
- 01 (uma) Furadeira normal.
- Brocas AÇO RÁPIDO (6, 8, 10 e 12).
- 01 (uma) Extensão Grande (mínimo 10,00 m.).
- 01 (um) Transformador 700 w.
- 02 (duas) Escadas de Abrir / Extensível – Tamanho médio: 3,00 m.
- 01 (um) Nível.
- 01 (um) Prumo.
- 01 (uma) Mangueira de Nível (8,00 m.).
- 01 (um) Martelo normal.
- 01 (um) Martelo de Borracha.
- 01 (um) Alicate Universal.
- 01 (um) Alicate para cortar Cabo de Aço 3,00 mm.
- 01 (um) Alicate de Pressão.
- 02 (duas) Chaves de Fenda Média / Grande.
- 02 (duas) Chaves Philips Pequena / Média.
- 01 (um) Conjunto Chaves de Boca (inclusive 16 mm.).
- 01 (um) Jogo Completo Chaves Allen.
- 01 (um) Estilete.
- 01 (uma) Trena com 7,50 m.
- 01 (uma) Lona / Tecido grande (para forrar o piso).
- 01 (uma) Vassoura.
- 01 (uma) lata CERA COMUM DE POLIR AUTOMÓVEL, para eventuais retoques na estrutura.
- Estopa (para utilizar com a cera).
- 01 (um) Pote Álcool Gel, para eventual limpeza da estrutura.
- Flanelas para utilizar com o álcool gel.



Acesse o catálogo digital no link

www.lavisi.com.br/manual_instalacao_lavisi_2018.pdf

Conteúdo e apoio técnico:
Paulo Bittencourt